



VORSATZ 3341/3342
 ATTACHEMENT 3341/3342
 SUPPORT CHARGEUR 3341/3342

VORSATZ
 ATTACHEMENT
 SUPPORT CHARGEUR
 3341/3342



- 1 Motor-Anker
Armature
Induit du moteur
- 2 Motor-Feld
Stator winding
Bobines du stator
- 4 Entstörkondensator
Interference suppressor
Condensateur antiparasites
- 7 Elektronikschalter
Switch electronic
Interrupteur électronique



Zum Kohlenwechsel die Schrauben (01001) lösen, die Deckel (01004) abnehmen und die Kohlen (42001) herausnehmen. Dazu das Spiralfedernde (G) seitlich am Kohlehalter abstützen. Die Kohleführungen reinigen und neue Kohlen einsetzen.

ANTRIEB 2796/2797
 DRIVE 2796/2797
 MOTORISATION 2796/2797